

BARRIERA FOTOELETTRICA DI SICUREZZA

ADMIRAL AX BK

INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE

INDICE

INTRODUZIONE	2
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	3
INSTALLAZIONE	4
POSIZIONAMENTO	5
POSIZIONAMENTO MASTER/SLAVE	6
CALCOLO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA	7
POSIZIONAMENTO VERTICALE DELLA BARRIERA	8
POSIZIONAMENTO ORIZZONTALE DELLA BARRIERA	
COLLEGAMENTI ELETTRICI	10
CONNESSIONI EMETTITORE	11
CONNESSIONI RICEVITORE	11
AVVERTENZE SUI CAVI DI COLLEGAMENTO	12
FUNZIONE DI BLANKING	
CONFIGURAZIONE TIPO DI BLANKING	
SISTEMI MULTIPLI	_
USO DI SPECCHI DEVIATORI	
DISTANZA DA SUPERFICI RIFLETTENTI	
MONTAGGIO MECCANICO E ALLINEAMENTO OTTICO	
FUNZIONAMENTO E DATI TECNICI	29
SEGNALAZIONI	29
FUNZIONE DI TEST	31
STATO DELLE USCITE	_
CARATTERISTICHE TECNICHE	
DIMENSIONI (quote in mm)	33
CONTROLLI E MANUTENZIONE	34
DIAGNOSI GUASTI	35
ACCESSORI	38
GARANZIA	30







Questo simbolo indica un avvertimento importante per la sicurezza delle persone. La sua mancata osservanza può portare ad un rischio molto elevato per il personale esposto.

INTRODUZIONE

La barriera fotoelettrica ADMIRAL AX BK è un sistema optoelettronico multiraggio di sicurezza appartenente alla categoria dei dispositivi elettrosensibili di Tipo 4 per la protezione delle persone esposte a macchine o impianti pericolosi secondo le normative normative IEC 61496-1,2 e EN 61496-1.

ADMIRAL AX BK è una barriera di tipo 4 composta da Emettitore più Ricevitore con integrazione della funzione di blanking mobile (floating blanking).

ADMIRAL AX BK è inoltre disponibile nella configurazione Master-Slave.

Un display di diagnostica presente su Emettitore e Ricevitore fornisce le informazioni necessarie per il corretto utilizzo del dispositivo e per la valutazione delle eventuali anomalie di funzionamento.

ADMIRAL AX BK è ideale per la protezione di:

Presse piegatrici, presse, fustellatrici, punzonatrici, taglierine e cesoie, aree robotizzate, linee di montaggio, palettizzatori, ecc.



Per problemi inerenti la sicurezza, qualora risulti necessario, rivolgersi alle autorità preposte in materia di sicurezza del proprio paese o alla associazione industriale competente.



Per applicazioni nell'industria alimentare, consultare il costruttore per verificare la compatibilità tra i materiali della barriera e gli agenti chimici utilizzati.

La funzione protettiva dei dispositivi di sicurezza optoelettronici non è efficace nei casi in cui:



L'organo di arresto della macchina non è controllabile elettricamente e non è in grado di arrestare il movimento pericoloso prontamente e in ogni momento del ciclo di lavoro.



Lo stato di pericolo è associato alla possibilità di caduta di oggetti dall'alto o espulsi dalla macchina.



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


In condizioni di area controllata libera, le due uscite presenti sul Ricevitore sono attive e consentono il normale funzionamento della macchina ad esse collegate.

Ogni volta che un oggetto di dimensioni maggiori o uguali alla risoluzione del sistema interrompe il cammino ottico di uno o più fasci il Ricevitore disattiva le sue uscite.

Tale condizione consente di bloccare il movimento della macchina pericolosa (tramite un adequato circuito di arresto della macchina).



La risoluzione è la dimensione minima che un oggetto deve avere perché, attraversando l'area controllata, oscuri sicuramente almeno uno dei fasci ottici generati dalla barriera (Figura 1).



La risoluzione è costante qualunque siano le condizioni di lavoro perché dipende unicamente dalle caratteristiche geometriche delle lenti e dall'interasse fra due lenti adiacenti.

L'altezza dell'area controllata è l'altezza effettivamente protetta dalla barriera di sicurezza. Se quest'ultima è posizionata orizzontalmente tale valore indica la profondità della zona protetta.

La portata utile è la massima distanza operativa che può esistere tra Emettitore e Ricevitore.

ADMIRAL AX BK è disponibile nelle seguenti risoluzioni:

- 14mm, 20mm (altezze protette da 150mm a 1800mm): PROTEZIONE DELLE DITA.
- 40mm
 (altezze protette da 310mm a 1800mm): PROTEZIONE DELLE MANI.
- 90mm (altezze protette da 610mm a 1800mm): PROTEZIONE DEL CORPO.



**

INSTALLAZIONE

Prima di installare il sistema di sicurezza ADMIRAL AX BK è necessario verificare che:

Il sistema di sicurezza sia utilizzato solo come dispositivo di arresto e non come dispositivo di comando della macchina.

Il comando della macchina sia controllabile elettricamente.

Sia possibile interrompere prontamente ogni azione pericolosa della macchina. In particolare si deve conoscere il tempo di arresto della macchina, eventualmente misurandolo.

La macchina non generi situazioni di pericolo dovute alla proiezione o alla caduta dall'alto di materiali; in caso contrario è necessario prevedere ulteriori protezioni di tipo meccanico.

La dimensione minima dell'oggetto che deve essere intercettato sia maggiore o uguale alla risoluzione del modello scelto.

La conoscenza della forma e delle dimensioni della zona pericolosa permette di valutare la larghezza e l'altezza della sua area di accesso :

Confrontare tali dimensioni con la massima portata utile e l'altezza dell'area controllata del modello utilizzato.

Prima di posizionare il dispositivo di sicurezza è importante considerare le seguenti indicazioni generali:

Verificare che la temperatura degli ambienti in cui viene installato il sistema sia compatibile con i parametri operativi di temperatura indicati nei dati tecnici.

Evitare il posizionamento dell'Emettitore e del Ricevitore in prossimità di sorgenti luminose intense o lampeggianti ad alta intensità.

Particolari condizioni ambientali possono influenzare il livello di rilevamento dei dispositivi fotoelettrici. In luoghi dove sia possibile la presenza di nebbia, pioggia, fumi o polveri, per garantire sempre il corretto funzionamento dell'apparecchiatura è consigliabile apportare opportuni fattori di correzione Fc ai valori della massima portata utile. In questi casi:

 $Pu = Pm \times Fc$

dove Pu e Pm sono rispettivamente la portata utile e massima in metri.



I fattori Fc consigliati sono indicati nella seguente tabella.


CONDIZIONE AMBIENTALE	FATTORE DI CORREZIONE Fc
Nebbia	0,25
Vapori	0,50
Polveri	0,50
Fumi densi	0,25




Se il dispositivo è posto in luoghi soggetti a repentini sbalzi di temperatura, è indispensabile adottare gli opportuni accorgimenti per evitare la formazione di condensazione sulle lenti, che potrebbe compromettere la capacità di rilevamento.

POSIZIONAMENTO

L'Emettitore AXE BK e il Ricevitore AXR BK devono essere posizionati in modo tale da rendere impossibile l'accesso alla zona pericolosa dall'alto, dal basso e dai lati, senza avere prima intercettato almeno uno dei fasci ottici. La seguente figura fornisce alcune indicazioni utili per un corretto posizionamento della barriera.



Errato posizionamento della barriera



Corretto posizionamento della barriera

Figura 2



POSIZIONAMENTO MASTER/SLAVE

In aggiunta ai tradizionali modelli ADMIRAL (che possono essere posizionati sia orizzontalmente che verticalmente) ADMIRAL AX BK può essere acquistata in configurazione MASTER/SLAVE. Tale configurazione è composta da due coppie di barriere in cui i due Emettitori e i due Ricevitori sono connessi in serie.

Nei modelli MASTER/SLAVE la funzione di blanking è disponibile solo sulla colonna master.

L'applicazione più comune è indicata nella figura seguente: la barriera orizzontale (A) è stata aggiunta per eliminare la possibilità che l'operatore rimanga tra la barriera verticale (B) e la macchina pericolosa all'accensione o alla ripartenza del sistema (Figura 3).




Figura 3

Il cavo di collegamento tra master e slave può avere una lunghezza fino a 50 metri. Tale caratteristica permette una applicazione con due barriere posizionate una sul fronte ed una sul retro della macchina pericolosa, con una sola connessione verso i circuiti di alimentazione e di comando della macchina stessa (Figura 4).




Figura 4

6 8540581 - 03/12/2007 - Rev.7

La barriera deve essere posizionata ad una distanza maggiore o uguale alla **minima distanza di sicurezza S**, in modo che il raggiungimento di un punto pericoloso sia possibile solo dopo l'arresto dell'azione pericolosa della macchina (Figura 5).

Facendo riferimento alla norma europea EN999 la distanza minima di sicurezza **S** deve essere calcolata mediante la formula :

$$S = K(t_1 + t_2) + C$$

dove:


S	distanza minima di sicurezza	mm
K	velocità di avvicinamento del corpo alla zona pericolosa.	mm/sec
t ₁	tempo di risposta totale in secondi della barriera di sicurezza	sec
t ₂	tempo di risposta della macchina in secondi, e cioè il tempo richiesto alla macchina per interrompere l'azione pericolosa dal momento in cui viene trasmesso il segnale di stop	sec
С	distanza aggiuntiva	mm

**

Il mancato rispetto della distanza di sicurezza riduce o annulla la funzione protettiva della barriera.



Se il posizionamento della barriera non esclude l'eventualità che l'operatore possa accedere alla zona pericolosa senza venire rilevato, il sistema deve essere completato con ulteriori protezioni meccaniche.





POSIZIONAMENTO VERTICALE DELLA BARRIERA



Modelli con risoluzione 14mm, 20mm.



Questi modelli sono adatti al rilevamento delle dita.



Modelli con risoluzione 40mm.



Questi modelli sono adatti al rilevamento delle mani.

La minima distanza di sicurezza **S** si determina in base alla seguente formula:

$$S = 2000 (t_1 + t_2) + 8(D-14)$$

(D=risoluzione)

Questa formula è valida per distanze **S** comprese tra 100 e 500 mm. Se, dal calcolo, **S** risulta essere superiore a 500 mm, la distanza può essere ridotta fino ad un minimo di 500 mm utilizzando la seguente formula:

$$S = 1600 (t_1 + t_2) + 8(D-14)$$

Nei casi in cui, per la particolare configurazione della macchina, sia possibile raggiungere la zona pericolosa dall'alto, il fascio più alto della barriera deve trovarsi ad una altezza **H** di almeno 1800 mm dal piano di appoggio **G** della macchina.




Figura 6



Modelli con risoluzione 90mm.



Questi modelli sono adatti al rilevamento delle braccia o delle gambe e non devono essere impiegati per il rilevamento delle dita o delle mani.

La minima distanza di sicurezza **S** si determina in base alla seguente formula:

$$S = 1600 (t_1 + t_2) + 850$$



L'altezza **H** del fascio più alto dal piano di appoggio **G** in ogni caso non deve essere inferiore a 900 mm mentre l'altezza del fascio più basso **P** non deve essere superiore a 300 mm.




Figura 7



Quando la direzione di avvicinamento del corpo risulta parallela al piano dell'area protetta, è necessario posizionare la barriera in modo che la distanza tra il limite estremo della zona pericolosa e il fascio ottico più esterno sia maggiore o uguale alla minima distanza di sicurezza **S** calcolata nel modo seguente:

$$S = 1600(t_1 + t_2) + 1200 - 0.4H$$

dove \mathbf{H} è l'altezza della superficie protetta dal piano di riferimento della macchina;

$$H = 15(D-50)$$

(D=risoluzione)

In questo caso \boldsymbol{H} deve sempre risultare minore di 1 metro.




Figura 8



COLLEGAMENTI ELETTRICI

CAUTELE

Prima di procedere ai collegamenti elettrici assicurarsi che la tensione di alimentazione disponibile sia conforme a quella indicata nei dati tecnici.




Emettitore e Ricevitore devono essere alimentati con tensione di 24V_{dC}±20%.



L'alimentazione esterna deve essere conforme alla EN 60204-1.


I collegamenti elettrici devono essere eseguiti rispettando gli schemi del presente manuale. In particolare non collegare altri dispositivi ai connettori dell'Emettitore e del Ricevitore. Per garantire l'affidabilità di funzionamento, utilizzando un alimentatore a ponte di diodi, la sua capacità di uscita deve essere di almeno 2000μF per ogni A di assorbimento.

DISPOSIZIONE CONNETTORI SU BARRIERA MASTER/SLAVE



10 8540581 - 03/12/2007 - Rev.7





MODELLI MASTER (conn. PRIMARIO), SLAVE e STANDARD - Connettore M12, 5 poli.

PIN	COLORE	NOME	TIPO	DESCRIZIONE	FUNZIONAMENTO
1	Marrone	24VDC		Alimentazione 24VDC	-
3	Blu	0VDC		Alimentazione 0VDC	-
5	Grigio	PE	INPUT	Collegamento di terra	-
2	Bianco	RANGE0		Configurazione	Conformi alla norma EN61131-2
4	Nero	RANGE1		barriera	(rif. Tabella 3)

Tabella 1

MODELLI MASTER (conn. SECONDARIO) - Connettore M12, 5 poli.

PIN	COLORE	NOME	TIPO	DESCRIZIONE	FUNZIONAMENTO
1	Marrone	24VDC		Alimentazione 24VDC	-
3	Blu	0VDC	INPUT	Alimentazione 0VDC	-
5	Grigio	PE		Collegamento di terra	-
2	Bianco	RANGE0	OUTPUT	Configurazione	Conformi alla norma EN61131-2
4	Nero	RANGE1	OUTFUT	barriera	(rif. Tabella 3)


Tabella 2

SELEZIONE PORTATA e TEST (SOLO MASTER)						
PIN 4	PIN 2	SIGNIFICATO				
24V	0V	Portata ALTA				
0V	24V	Portata BASSA				
0V	0V	Emettitore in test mode				
24V	24V	Errore di selezione				

Tabella 3

CONNESSIONI RICEVITORE

RICEVITORE MODELLI SLAVE MODELLI MASTER (CONNETTORE SECONDARIO)



☑REER

MODELLI SLAVE - Connettore M12, 5 poli.

PIN	COLORE	NOME	TIPO	DESCRIZIONE	FUNZIONAMENTO
1	Marrone	24VDC	-	Alimentazione 24VDC	-
3	Blu	0VDC	-	Alimentazione 0VDC	-
5	Grigio	PE	-	Collegamento di terra	-
2	Bianco	OSSD1	OUTPUT	Uscite statiche	PNP attivo alto
4	Nero	OSSD2	OUTPUT	di sicurezza	FINE ALLIVO AILO


Tabella 4

MODELLI MASTER (conn. SECONDARIO) - Connettore M12, 5 poli.

PIN	COLORE	NOME	TIPO	DESCRIZIONE	FUNZIONAMENTO
1	Marrone	24VDC	-	Alimentazione 24VDC	-
3	Blu	0VDC	-	Alimentazione 0VDC	-
5	Grigio	PE	-	Collegamento di terra	-
2	Bianco	SLAVE1	INPUT	Lettura uscite	Conformi alla norma
4	Nero	SLAVE2	INPUT	OSSD Slave	EN61131-2 (PNP attivo alto)

Tabella 5

RICEVITORE MODELLI MASTER (CONNETTORE PRIMARIO) - MODELLI STANDARD



<u>MODELLI MASTER - (connettore PRIMARIO) M12, 8 poli.</u> <u>MODELLI STANDARD - Connettore M12, 8 poli.</u>

PIN	COLORE	NOME	TIPO	DESCRIZIONE	FUNZIONAMENTO
2	Marrone	24VDC	-	Alimentazione 24VDC	-
7	Blu	0VDC	-	Alimentazione 0VDC	-
8	Rosso	PE	-	Collegamento di terra	-
1	Bianco	OSSD1	OUTPUT	Uscite statiche	PNP attivo alto
3	Verde	OSSD2	OUTPUT	di sicurezza	
5	Grigio	SEL_A	INPUT	Configurazione	Conformi alla norma EN61131-2
6	Rosa	SEL_B	INPUT	barriera	(rif. Par. "Configurazione e modi
4	Giallo	SEL_C	INPUT		di funzionamento")

Tabella 6

AVVERTENZE SUI CAVI DI COLLEGAMENTO.

- Per collegamenti di lunghezza superiore a 50m utilizzare cavi di sezione 1mm².
- Si consiglia di tenere separata l'alimentazione della barriera da quella di altre apparecchiature elettriche di potenza (motori elettrici, inverter, variatori di frequenza) o altre fonti di disturbo.
- Collegare l'Emettitore e il Ricevitore alla presa di terra.
- I cavi di collegamento devono compiere un percorso diverso da quello di altri cavi di potenza.



FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

La barriera Admiral AX BK dispone del solo modo di funzionamento Automatico (senza interblocco del riavvio).



La barriera ADMIRAL AX BK non dispone di un circuito di interblocco al riavvio (start/restart interlock). Nella maggior parte delle applicazioni tale funzione di sicurezza è obbligatoria. I moduli di sicurezza della serie AD SR permettono di attuare questa funzione in sicurezza secondo IEC 61496-1. Valutare attentamente l'analisi-rischi della propria applicazione in proposito.

In questo modo di funzionamento le uscite OSSD1 e OSSD2 di sicurezza seguono lo stato della barriera :

- con area protetta libera le uscite risultano attive.
- con area protetta occupata risultano disattivate.

FUNZIONE DI BLANKING

La barriera optoelettronica ADMIRAL AX BK è dotata della funzione di blanking mobile (floating blanking) che consente all'utente di inibire la funzione di rilevamento da un minimo di 1 raggio ad un massimo di 3 raggi adiacenti, con due diverse logiche di funzionamento a seconda del modo di configurazione prescelto.

La funzione di blanking risulta utile in applicazioni in cui è necessaria, in presenza di determinate condizioni di sicurezza, l'introduzione di oggetti opachi nel campo protetto della barriera senza che questo causi l'arresto della macchina controllata.

Questa funzione è quindi particolarmente utile quando il campo protetto dalla barriera fotoelettrica può essere intercettato dal materiale oggetto della lavorazione oppure da una parte fissa o mobile della macchina.



È importante notare che tale caratteristica non può essere attivata sul raggio di sincronismo (1° raggio a partire dall'etichetta di segnalazione con display).



Utilizzando la funzione di blanking, la risoluzione della barriera risulta modificata secondo le Tabella 7 e Tabella 8.



Quando la larghezza dell'oggetto mobile è inferiore a quella del campo protetto (portata), prevedere adeguate protezioni meccaniche ai suoi lati per impedire incidenti attraverso le finestre non protette. Se l'oggetto viene spostato verticalmente, le protezioni devono muoversi per risultare adiacenti ad esso. (Figura 10).




Figura 10



ADMIRAL AX BK dispone di due diversi tipi di blanking:

- Blanking Senza Obbligo Presenza Oggetto (Modo A)
- Blanking Con Obbligo Presenza Oggetto (Modo B)

Blanking Senza Obbligo Presenza Oggetto (Modo A)

Questa funzione permette di introdurre nella zona pericolosa un oggetto senza causare la disattivazione delle uscite della barriera. La risoluzione viene modificata per tutta l'altezza del campo protetto.

Con la rimozione dell'oggetto mobile le uscite restano attive. Per questo tipo di blanking è possibile scegliere tra tre diversi modi di funzionamento :

- 1. Modo A1: (Figura 11)
 - Con tutti i raggi liberi, l'area protetta è libera.
 - Con un raggio occupato (tranne il sincronismo), l'area è considerata libera.
 - Con due o più raggi occupati l'area è considerata occupata.




Figura 11

- 2. Modo A2: (Figura 12)
 - Con tutti i raggi liberi, l'area protetta è libera.
 - Con un raggio o due raggi adiacenti occupati (tranne il sincronismo), l'area è considerata libera.
 - Con due o più raggi non adiacenti occupati l'area è considerata occupata.




Figura 12

- 3. **Modo A3**: (Figura 13)
 - Con tutti i raggi liberi, l'area protetta è libera.
 - Con uno, due o tre raggi **adiacenti** occupati (tranne il sincronismo) l'area è considerata libera.
 - Con due o più raggi **non adiacenti** occupati l'area è considerata occupata.






Figura 13

Risoluzione nominale	Tipo di Blanking	Risoluzione effettiva	Massima dimensione oggetto mobile *
	Nessun blanking	14 mm	0
14 mm	Floating blanking A1	24 mm	8
14 111111	Floating blanking A2	34 mm	18
	Floating blanking A3	44 mm	28
	Nessun blanking	20 mm	0
20 mm	Floating blanking A1	30 mm	10
	Floating blanking A2	40 mm	20
	Floating blanking A3	50 mm	30
	Nessun blanking	40 mm	0
40 mm	Floating blanking A1	70 mm	30
	Floating blanking A2	100 mm	60
	Floating blanking A3	130 mm	90

Risoluzione nominale	Tipo di Blanking	Distanza tra i raggi	Massima dimensione oggetto mobile *
	Nessun blanking	80 mm	0
90 mm	Floating blanking A1	150 mm	60
90 111111	Floating blanking A2	230 mm	140
	Floating blanking A3	300 mm	210


Tabella 7 - Blanking Senza Obbligo Presenza Oggetto


^{*} Dati ottenuti con allineamento ottimale tra Emettitore e Ricevitore



Ricalcolare la distanza di sicurezza S secondo la formula di pagina 8 applicando a D (risoluzione) il valore effettivo letto in Tabella 7.







Blanking Con Obbligo Presenza Oggetto (Modo B)

Questa funzione permette di mantenere un oggetto (mobile o fisso) all'interno della zona pericolosa senza causare la disattivazione delle uscite della barriera.



La dimensione dell'oggetto introdotto non deve essere minore della risoluzione iniziale della barriera oppure della distanza tra i raggi (nel caso 90mm). L'oggetto deve obbligatoriamente trovarsi all'interno del campo protetto durante ogni fase della lavorazione in cui la barriera sia attiva.

L'oggetto introdotto deve avere larghezza pari a quella dell'intero campo protetto della barriera (portata); se questa condizione non è rispettata, allora la risoluzione effettiva ottenuta da Tab. 8 non può essere considerata valida dentro e ai margini dell'area di blanking e occorre considerare una risoluzione corrispondente a quella ottenuta con il Modo A per un corrispondente numero di raggi (B1 equivale ad A2 e B2 ad A3).

Se l'oggetto introdotto corrisponde invece alle caratteristiche necessarie elencate sopra, si può considerare per la barriera una risoluzione uguale a quella di partenza (senza blanking) per tutto il campo protetto tranne che ai margini dell'area di blanking, dove va considerata la risoluzione effettiva ottenuta da tabella 8.

Questo modo di blanking è disponibile con due configurazioni:

- 1. **Modo B1**: (Figura 14)
 - Con tutti i raggi liberi, l'oggetto mobile è assente, quindi le uscite vengono disattivate. Sul display del ricevitore compare la lettera "b" che sta a significare che le uscite sono disattivate per assenza dell'oggetto mobile.
 - Con un raggio occupato (tranne il sincronismo), l'oggetto mobile è presente (blanking attivo e uscite ON).
 - Con due raggi adiacenti occupati (tranne il sincronismo) l'area è considerata libera (tolleranza di 1 raggio).
 - Con due o pù raggi non adiacenti occupati l'area è considerata occupata.




Figura 14



2. Modo B2: (Figura 15)

- Con tutti i raggi liberi, l'oggetto mobile è assente, quindi le uscite vengono disattivate. Sul display del ricevitore compare la lettera "b" che sta a significare che le uscite sono disattivate per assenza dell'oggetto mobile.
- Con un raggio occupato, l'oggetto mobile è presente (blanking attivo e uscite ON).
- Con due o tre raggi **adiacenti** occupati (tranne il sincronismo) l'area è considerata libera (tolleranza di ±1 raggio).
- Con due o pù raggi non adiacenti occupati l'area è considerata occupata.




Figura 15

Risoluzione nominale	Tipo di Blanking	Risoluzione effettiva ai bordi dell'area di blanking	
	Nessun blanking	14 mm	
14 mm	Floating blanking B1	16 mm	
	Floating blanking B2	26 mm	
	Nessun blanking	20 mm	
20 mm	Floating blanking B1	20 mm	
	Floating blanking B2	30 mm	
	Nessun blanking	40 mm	
40 mm	Floating blanking B1	60 mm	
	Floating blanking B2	90 mm	


Risoluzione nominale	Tipo di Blanking	Minimo oggetto rilevabile				
	Nessun blanking	90 mm				
90 mm	Floating blanking B1	140 mm				
	Floating blanking B2	210 mm				

Tabella 8 - Blanking Con Obbligo Presenza Oggetto



Ricalcolare la distanza di sicurezza S secondo la formula di pagina 8 applicando a D (risoluzione) il valore effettivo letto in Tabella 8.





CONFIGURAZIONE TIPO DI BLANKING

Il Tipo di Blanking della barriera ADMIRAL AX BK viene impostato grazie a opportuni collegamenti da realizzare sul connettore M12 8 poli del Ricevitore (Tabella 9).

MODO DI FUNZIONAMENTO		CONNESSIONI	
Nessun blanking	SEL_C (pin 4) connesso a: 0VDC	SEL_B (pin 6) connesso a: 0VDC	SEL_A (pin 5) connesso a: 0VDC
Blanking Senza Obbligo Presenza Oggetto – Modo A1	SEL_C (pin 4) connesso a: 24VDC	SEL_B (pin 6) connesso a: 24VDC	SEL_A (pin 5) connesso a: 0VDC
Blanking Senza Obbligo Presenza Oggetto - Modo A2	SEL_C (pin 4) connesso a: 24VDC	SEL_B (pin 6) connesso a: 0VDC	SEL_A (pin 5) connesso a: 24VDC
Blanking Senza Obbligo Presenza Oggetto - Modo A3	SEL_C (pin 4) connesso a: 0VDC	SEL_B (pin 6) connesso a: 24VDC	SEL_A (pin 5) connesso a: 24VDC
Blanking Con Obbligo Presenza Oggetto - Modo B1	SEL_C (pin 4) connesso a: 24VDC	SEL_B (pin 6) connesso a: OSSD2 (pin 3)	SEL_A (pin 5) connesso a: OSSD1 (pin 1)
Blanking Con Obbligo Presenza Oggetto - Modo B2	SEL_C (pin 4) connesso a: 0VDC	SEL_B (pin 6) connesso a: OSSD1 (pin 1)	SEL_A (pin 5) connesso a: OSSD2 (pin 3)

Tabella 9



Non è possibile variare la configurazione del tipo Blanking con barriera in funzione. Si rende quindi necessario lo spegnimento e la successiva riaccensione del sistema.



Esempio di connessione MASTER-SLAVE in modo di funzionamento AUTOMATICO con Blanking senza Obbligo Presenza Oggetto (Modo A1)




Figura 16





Esempio di connessione MASTER-SLAVE in modo di funzionamento AUTOMATICO con Blanking senza Obbligo Presenza Oggetto (Modo A2)




Figura 17





Esempio di connessione MASTER-SLAVE in modo di funzionamento AUTOMATICO con Blanking senza Obbligo Presenza Oggetto (Modo A3)




Figura 18





Esempio di connessione MASTER-SLAVE in modo di funzionamento AUTOMATICO con Blanking Con Obbligo Presenza Oggetto (Modo B1)




Figura 19





Esempio di connessione MASTER-SLAVE in modo di funzionamento AUTOMATICO con Blanking con Obbligo Presenza Oggetto (Modo B2)




Figura 20





Esempio di connessione in modo di funzionamento AUTOMATICO con Blanking senza Obbligo Presenza Oggetto (Modo A1)




Figura 21

Esempio di connessione in modo di funzionamento AUTOMATICO con Blanking con Obbligo Presenza Oggetto (Modo B1)




Figura 22






SISTEMI MULTIPLI

Quando si utilizzano più sistemi ADMIRAL AX BK è necessario evitare che questi interferiscano otticamente tra loro: posizionare gli elementi in modo che il raggio emesso dall'Emettitore di un sistema venga ricevuto solo dal rispettivo Ricevitore.

In Figura 23 sono riportati alcuni esempi di un corretto posizionamento tra i due sistemi fotoelettrici. Un non corretto posizionamento potrebbe generare interferenze, portando ad un eventuale funzionamento anomalo.







Tale accorgimento non è necessario nel caso di coesistenza di due sistemi di cui uno MASTER e l'altro SLAVE.



USO DI SPECCHI DEVIATORI

Per la protezione o il controllo di aree aventi accesso su più lati è possibile utilizzare, oltre all'Emettitore e al Ricevitore, uno o più specchi deviatori.

Gli specchi deviatori consentono infatti di rinviare su più lati i fasci ottici generati dall'Emettitore.

Volendo deviare di 90° i raggi emessi dal Emettitore, la perpendicolare alla superficie dello specchio deve formare con la direzione dei raggi un angolo di 45°.

La figura seguente mostra una applicazione nella quale si fa uso di due specchi deviatori per realizzare una protezione a "U".




Figura 24

Facendo uso di specchi deviatori considerare le seguenti regole:

- Posizionare gli specchi in modo che la minima distanza di sicurezza **S** (Figura 24) sia rispettata su ognuno dei lati di accesso alla zona pericolosa.
- La distanza di lavoro (portata) è data dalla somma delle lunghezze di tutti i lati di accesso all'area controllata. (Si tenga presente che la massima portata utile tra l'Emettitore e il Ricevitore si riduce del 15% per ogni specchio utilizzato).
- In fase di installazione, prestare particolare attenzione a non creare torsioni lungo l'asse longitudinale dello specchio.
- Verificare, posizionandosi in prossimità ed in asse al Ricevitore, che sul primo specchio si veda l'intera sagoma dell'Emettitore.
- Si consiglia di utilizzare non più di tre specchi deviatori.





La presenza di superfici riflettenti situate in prossimità della barriera fotoelettrica può causare riflessioni spurie che impediscono il rilevamento.

Facendo riferimento alla Figura 25 l'oggetto $\bf A$ non viene rilevato a causa del piano $\bf S$ che riflettendo il raggio chiude il cammino ottico tra Emettitore e Ricevitore. È necessario, quindi mantenere una distanza minima $\bf d$ tra eventuali superfici riflettenti e l'area protetta. La distanza minima $\bf d$ deve essere calcolata in funzione della distanza $\bf I$ tra Emettitore e Ricevitore e tenendo conto che l'angolo di proiezione e di ricezione è pari a $\bf 4^{\circ}$.




Figura 25

In Figura 26 sono riportati i valori della distanza minima **d** da rispettare al variare della distanza **I** tra Emettitore e Ricevitore.




Figura 26

Ad installazione avvenuta verificare la presenza di eventuali superfici riflettenti intercettando i raggi, prima al centro e poi nelle vicinanze dell'Emettitore e del Ricevitore. Durante questa procedura il led rosso presente sul Ricevitore non deve in nessun caso spegnersi.

MONTAGGIO MECCANICO E ALLINEAMENTO OTTICO

L'Emettitore e il Ricevitore devono essere montati l'uno di fronte all'altro ad una distanza uguale o inferiore a quella indicata nei dati tecnici; utilizzando **gli inserti e le staffe di fissaggio** forniti in dotazione porre l'Emettitore e il Ricevitore in modo che siano allineati e paralleli tra loro e con i connettori rivolti dalla stessa parte.

In base alle dimensioni e alla conformazione del supporto su cui si prevede il montaggio dell'Emettitore e del Ricevitore, questi ultimi possono essere montati con gli inserti di fissaggio situati posteriormente, oppure inserendoli nella scanalatura laterale (Figura 27).

L'allineamento perfetto tra Emettitore e Ricevitore è essenziale per il buon funzionamento della barriera; questa operazione è facilitata osservando i led di segnalazione dell'Emettitore e del Ricevitore.



Per facilitare l'allineamento tra Emettitore e Ricevitore è consigliato l'utilizzo delle staffe circolari SFB disponibili su ordinazione (codice 1330974) .




Figura 27

- Posizionare l'asse ottico del primo e dell'ultimo raggio dell'Emettitore sullo stesso asse di quello dei corrispondenti raggi sul Ricevitore.
- Muovere l'Emettitore per trovare l'area entro la quale il led verde sul Ricevitore rimane acceso, quindi posizionare il primo raggio dell'Emettitore (quello vicino ai led di segnalazione) al centro di quest'area.
- Usando questo raggio come perno, con piccoli spostamenti laterali dell'estremità opposta portarsi nella condizione di area controllata libera che, in questa situazione, sarà indicata dall'accensione del led verde sul Ricevitore.
- Serrare stabilmente l'Emettitore e il Ricevitore.

Durante tali operazioni può essere utile verificare se compare sul display del Ricevitore la lettera "d" di segnale debole. Al termine dell'allineamento, tale led deve risultare spento.



Nel caso di modelli MASTER/SLAVE, effettuare per primo l'allineamento della coppia SLAVE e poi della coppia MASTER.



Se l'Emettitore e il Ricevitore sono montati in zone soggette a forti vibrazioni, per non compromettere il funzionamento dei circuiti, è **necessario l'utilizzo di supporti antivibranti** (codice SAV-3 1200088, codice SAV-4 1200089).



FUNZIONAMENTO E DATI TECNICI

SEGNALAZIONI

I simboli visualizzati sul display a 7 segmenti e i led presenti su emettitore e ricevitore, vengono visualizzati a seconda della fase di funzionamento del sistema. Fare riferimento alle tabelle seguenti per identificare le differenti segnalazioni. (rif. Figura 28)




Figura 28

SEGNALAZIONI EMETTITORE

Funzionamento normale (SIMBOLOGIA FISSA)

	DISPLAY A 7 SEGMENTI	LED						
SIMBOLO	SIGNIFICATO	ROSSO (2)	VERDE (3)	GIALLO (1)				
8	Accensione sistema. TEST iniziale	ON	OFF	ON				
L	Funzionamento normale. Portata bassa	OFF	ON	OFF				
Н	Funzionamento normale. Portata alta	OFF	ON	OFF				
L	Condizione di TEST	OFF	ON	ON				
Н	Condizione di 1E31	OFF	ON	ON				

⊠REER

SEGNALAZIONI RICEVITORE MASTER O NORMALE

Funzionamento normale (SIMBOLOGIA FISSA)

	DISPLAY A 7 SEGMENTI		LED					
SIMBOLO	SIGNIFICATO	ROSSO (2)	VERDE (3)	GIALLO (1)				
8	Accensione sistema. TEST iniziale.	ON	OFF	ON				
С	Acceso per 10sec: Blanking S.O.P.O. (A) Modo A1	ON	OFF	OFF				
С	Acceso per 10sec: Blanking S.O.P.O. (A) Modo A2	ON	OFF	ON				
С	Acceso per 10sec: Blanking S.O.P.O. (A) Modo A3	ON	OFF	Lampegg.				
С	Acceso per 10sec: Blanking C.O.P.O. (B) Modo B1	OFF	ON	OFF				
С	Acceso per 10sec: Blanking C.O.P.O. (B) Modo B2	OFF	ON	ON				
Nessuno	Condizione di BREAK (C)	ON	OFF	OFF				
Nessuno	Condizione di BREAK con segnale debole	ON	OFF	ON				
b	Condizione di BREAK (assenza oggetto mobile) (D)	ON	OFF	OFF				
b	Condizione di BREAK con segnale debole (assenza oggetto mobile) (D)	ON	OFF	ON				
J	Master in Clear, Slave in BREAK (E)	ON	OFF	OFF				
J	Master in Clear, Slave in BREAK con segnale debole (E)	ON	OFF	ON				
Nessuno	Condizione di GUARD (F) - nessun blanking	OFF	ON	OFF				
Nessuno	Condizione di GUARD (F) , nessun blanking con segnale debole	OFF	ON	ON				
_	Condizione di BLANKING attivo	OFF	ON	OFF				
Γ	Condizione di BLANKING attivo con segnale debole	OFF	ON	ON				
-	Inizializzazione ricevitore	ON	OFF	OFF				

- (A) S.O.P.O. = Senza Obbligo Presenza Oggetto (Modo A)
- (B) C.O.P.O. = Con Obbligo Presenza Oggetto (Modo B)
- (C) Barriera occupata uscite disattivate
- (D) Applicabile al solo Blanking Con Obbligo Presenza Oggetto
- (E) Valido solo in configurazione MASTER/SLAVE
- (F) Barriera libera uscite attive

SEGNALAZIONI RICEVITORE SLAVE

Funzionamento normale (SIMBOLOGIA FISSA)

	DISPLAY A 7 SEGMENTI		LED					
SIMBOLO	SIGNIFICATO	ROSSO (2)	VERDE (3)	GIALLO (1)				
8	Accensione sistema. TEST iniziale.	ON	OFF	ON				
Nessuno	Condizione di BREAK	ON	OFF	OFF				
Nessuno	Condizione di GUARD	OFF	ON	OFF				
d	Condizione di BREAK con segnale debole	ON	OFF	OFF				
d	Condizione di GUARD con segnale debole	OFF	ON	OFF				
-	Inizializzazione ricevitore	ON	OFF	OFF				

N.B.: Per il significato del numero che compare sul display in occasione di un guasto, fare riferimento al paragrafo "DIAGNOSI GUASTI" di questo manuale.



FUNZIONE DI TEST

La funzione di test, simulando una occupazione dell'area protetta permette un eventuale controllo del funzionamento dell'intero sistema da parte di un supervisore esterno (es. PLC, Modulo di controllo, etc.). Grazie ad un sistema automatico di rilevamento dei guasti, la barriera ADMIRAL AX BK è in grado di verificare autonomamente un guasto nel tempo di risposta (dichiarato per ogni modello).

Questo sistema di rilevamento è permanentemente attivo e non necessita di interventi esterni. Nel caso in cui l'utilizzatore desideri verificare le apparecchiature collegate a valle della barriera (senza intervenire fisicamente all'interno dell'area protetta) è disponibile il comando di TEST. Tale comando permette la commutazione degli OSSD dallo stato di ON allo stato di OFF fintanto che il comando risulta attivo. Fare riferimento alla tabella 3, (pag. 11) per i dettagli su questa funzione.

La durata minima del comando di TEST deve essere di almeno 40 msec.

STATO DELLE USCITE

ADMIRAL AX BK presenta sul Ricevitore due uscite statiche PNP il cui stato dipende dalla condizione dell'area protetta.

Il massimo carico ammissibile per ogni uscita è 500mA a 24VDC, corrispondente ad un carico resistivo di 48Ω . La massima capacità di carico corrisponde a $2\mu F$. La seguente tabella indica il significato dello stato delle uscite. Eventuali cortocircuiti tra le uscite oppure tra le uscite e le alimentazioni 24VDC o 0VDC sono rilevati dalla barriera stessa.

NOME SEGNALE	CONDIZIONE	SIGNIFICATO
OSSD1	24VDC	Condizione di barriera libera.
OSSD2	24VDC	Condizione di partiera libera.
OSSD1	OVDC	Condizione di barriera occupata
OSSD2	OVDC	o guasto riscontrato

Tabella 10



In condizioni di area protetta libera il Ricevitore fornisce su entrambe le uscite una tensione pari a 24VDC. Il carico previsto deve pertanto essere collegato tra i morsetti di uscita e lo 0VDC (Figura 29).




Figura 29

31



CARATTERISTICHE TECNICHE

CA	RATTERIST	ICHE TECNICHE BARRIERE A	ADMIRAL AX BK					
Altezza controllata	mm	160 – 1810						
Risoluzioni	mm	14 - 20	- 40 - 90					
Portata utile (selezionab	ile) m	0 ÷ 2 (bassa)						
modelli 14mm	""	0 ÷ 5	5 (alta)					
Portata utile (selezionab		0 ÷ 6	(bassa)					
modelli 20mm, 40mm, 9	0mm m	3 ÷ 18 (alta)						
Uscite di sicurezza		2 PNP – 500mA @ 24VDC						
Tempo di risposta **	ms	6 ÷ 27 (vedere tabelle modelli)						
Alimentazione	Vcc	24 ±	± 20%					
Connessioni		Connettori M12 5/8 poli						
Lungh. max colleg.	m	100 (50 tra M	Master e Slave)					
Temperatura funzionam	ento °C	0 ÷	55°C					
Grado di protezione		IP 65						
Dimensioni sezione	mm	n 35 x 45						
Consumo max	W	2 (Emettitore)	3 (Ricevitore)					

^{**} Nel caso di impiego della barriera ADMIRAL AX BK in configurazione Master-Slave, per ottenere il tempo di risposta totale del dispositivo Slave è necessario seguire la formula:

$$t_{tot_slave} = t_{slave} + t_{master} + 1.8 ms$$

LEGENDA

Admiral Integrata = AX				Admiral Master = AXM					Admiral Slave = AXS			
151	301	451	601	751	901	1051	1201	1351	1501	1651	1801	
15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	
6	7,5	9,5	11,5	13,5	15,5	17	19	21	23	25	27	
-	11	13,5	16,5	19,5	22,5	25,5	28,5	-	34,5	-	-	
261	411	561	711	861	1011	1161	1311	1461	1611	1761	1911	
		Ti .	Ti .	Ti .	Ti .	Ti .	Ti .		Ti .	Ti .		
152	302	452	602	752	902	1052	1202	1352	1502	1652	1802	
15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	
6	7,5	9,5	11,5	13,5	15,5	17	19	21	23	25	27	
-	11	13,5	16,5	19,5	22,5	25,5	28,5	-	34,5	-	-	
	151 15 6 - 261 152 15	151 301 15 30 6 7,5 - 11 261 411 152 302 15 30 6 7,5	151 301 451 15 30 45 6 7,5 9,5 - 11 13,5 261 411 561 152 302 452 15 30 45 6 7,5 9,5	151 301 451 601 15 30 45 60 6 7,5 9,5 11,5 - 11 13,5 16,5 261 411 561 711 152 302 452 602 15 30 45 60 6 7,5 9,5 11,5	151 301 451 601 751 15 30 45 60 75 6 7,5 9,5 11,5 13,5 - 11 13,5 16,5 19,5 261 411 561 711 861 152 302 452 602 752 15 30 45 60 75 6 7,5 9,5 11,5 13,5	151 301 451 601 751 901 15 30 45 60 75 90 6 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 - 11 13,5 16,5 19,5 22,5 261 411 561 711 861 1011 152 302 452 602 752 902 15 30 45 60 75 90 6 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5	151 301 451 601 751 901 1051 15 30 45 60 75 90 105 6 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17 - 11 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 261 411 561 711 861 1011 1161 152 302 452 602 752 902 1052 15 30 45 60 75 90 105 6 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17	151 301 451 601 751 901 1051 1201 15 30 45 60 75 90 105 120 6 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17 19 - 11 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5 261 411 561 711 861 1011 1161 1311 152 302 452 602 752 902 1052 1202 15 30 45 60 75 90 105 120 6 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17 19	151 301 451 601 751 901 1051 1201 1351 15 30 45 60 75 90 105 120 135 6 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17 19 21 - 11 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5 - 261 411 561 711 861 1011 1161 1311 1461 152 302 452 602 752 902 1052 1202 1352 15 30 45 60 75 90 105 120 135 6 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17 19 21	151 301 451 601 751 901 1051 1201 1351 1501 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 6 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17 19 21 23 - 11 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5 - 34,5 261 411 561 711 861 1011 1161 1311 1461 1611 152 302 452 602 752 902 1052 1202 1352 1502 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 6 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17 19 21 23	151 301 451 601 751 901 1051 1201 1351 1501 1651 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 6 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17 19 21 23 25 - 11 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5 - 34,5 - 261 411 561 711 861 1011 1161 1311 1461 1611 1761 152 302 452 602 752 902 1052 1202 1352 1502 1652 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 6 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17 19 21 23 25	


Modelli Risoluzione 40 mm	304	454	604	754	904	1054	1204	1354	1504	1654	1804
Numero raggi	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Tempo di risposta	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5
Altezza tot. barriera mm	411	561	711	861	1011	1161	1311	1461	1611	1761	1911

Altezza tot. barriera mm



Modelli Risoluzione 90 mm	609	759	909	1059	1209	1359	1509	1659	1809
Numero raggi	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Tempo di risposta	6,5	7	7	8	8	9	9	9	10
Altezza tot. barriera mm	711	861	1011	1161	1311	1461	1611	1761	1911

DIMENSIONI (quote in mm)



Modello	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800
Α	251	401	551	701	851	1001	1151	1301	1451	1601	1751	1901
B (AREA PROTETTA)	160	310	460	610	760	910	1060	1210	1360	1510	1660	1810
С		85										
Fissaggio		2 s	taffe TII	PO LS c	on 2 ins	erti		3 s	taffe TII	PO LS c	on 3 inse	erti




Figura 31
Inserti e staffe di fissaggio tipo LS (in dotazione)

CONTROLLI E MANUTENZIONE

Controllo di efficienza della barriera.



Prima di ogni turno di lavoro, o all'accensione, è necessario verificare il corretto funzionamento della barriera fotoelettrica.

A questo scopo seguire la seguente procedura che prevede, per l'intercettamento dei raggi, l'uso dell'oggetto di prova (disponibile gratuitamente come accessorio).



Per il test si deve utilizzare il corretto oggetto di prova a seconda della risoluzione della barriera. Fare riferimento alla tabella di pag. 38 per il corretto codice di ordinazione.

Facendo riferimento alla Figura 32:

- Introdurre nell'area controllata l'oggetto di prova e spostarlo lentamente dall'alto al basso (o viceversa), prima al centro e poi nelle vicinanze sia dell'Emettitore che del Ricevitore.
- Per i modelli Multibeam: interrompere con un oggetto opaco uno ad uno tutti i raggi prima al centro e poi nelle vicinanze sia dell'Emettitore che del Ricevitore.
- Controllare che in ogni fase del movimento dell'oggetto di prova il led rosso presente sul Ricevitore resti in ogni caso acceso.




Figura 32

La barriera ADMIRAL AX BK non richiede interventi specifici di manutenzione; si raccomanda, tuttavia, la periodica pulizia delle superfici frontali di protezione delle ottiche dell'Emettitore e del Ricevitore. La pulizia deve essere effettuata con un panno umido pulito; in ambienti particolarmente polverosi, dopo avere pulito la superficie frontale, è consigliabile spruzzarla con un prodotto antistatico.

In ogni caso **non usare prodotti abrasivi, corrosivi, solventi o alcool**, che potrebbero intaccare la parte da pulire, né panni di lana, per evitare di elettrizzare la superficie frontale.



Una rigatura anche molto fine delle superfici plastiche frontali può aumentare l'ampiezza del fascio di emissione della barriera fotoelettrica, compromettendone così l'efficacia di rilevamento in presenza di superfici laterali riflettenti.



E' quindi fondamentale prestare particolare attenzione durante le fasi di pulizia della finestra frontale della barriera, in modo particolare in ambienti in cui sono presenti polveri con potere abrasivo. (Es. cementifici, ecc).

In caso di accensione del led ARANCIONE di segnale debole sul Ricevitore, (led 1 in Figura 28) è necessario verificare:

- la pulizia delle superfici frontali;
- il corretto allineamento tra Emettitore e Ricevitore.

Se il led rimane comunque acceso, contattare il servizio di assistenza REER.

DIAGNOSI GUASTI

Le indicazioni fornite dai display presenti sull'Emettitore e sul Ricevitore, permettono di individuare la causa di un non corretto funzionamento del sistema. Come indicato nel paragrafo "SEGNALAZIONI" del presente manuale, in occasione di un guasto il sistema si pone in stato di blocco e indica sul display di ciascuna unità la lettera F e in sequenza un codice numerico che identifica il tipo di guasto riscontrato. (Vedere le tabelle che seguono).

EMETTITORE (SIMBOLOGIA LAMPEGGIANTE)

DISPLAY A 7 SEGMENTI	SIGNIFICATO		LED		RISOLUZIONE
SIMBOLO	SIGNIFICATO	ROSSO	VERDE	GIALLO	RISOLUZIONE
H H range L Lo range	Selezione portata errata o modificata	ON	OFF	OFF	Verificare attentamente il collegamento dei morsetti 2 e 4 (EXT_RANGE0/1) presenti sul connettore
H H range	Guasto interno (schede aggiuntive)	ON	OFF	OFF	
H H range L Lo range	Guasto interno (scheda principale)	ON	OFF	OFF	Inviare l'apparecchiatura in riparazione presso i laboratori ReeR
I H range L to range	Guasto interno	ON	OFF	OFF	

RICEVITORE (SIMBOLOGIA FISSA)

DISP	LAY A 7 SEGMENTI	LED			RISOLUZIONE
SIMBOLO	SIGNIFICATO	ROSSO	VERDE	GIALLO	RISOLUZIONE
	Sovraccarico uscite statiche OSSD	ON	OFF	OFF	 Intervenire in uno dei seguenti modi : (MODELLI INTEGRATA e MASTER) Verificare attentamente il collegamento dei morsetti 1 e 3 (OSSD) presenti sul connettore. Eventualmente ridimensionare il carico riducendone la corrente richiesta a max 500 mA (2μF). (MODELLI SLAVE) Inviare l'apparecchiatura in riparazione presso i laboratori ReeR



RICEVITORE (SIMBOLOGIA LAMPEGGIANTE)

DISPLAY A 7 SEGMENTI	OLONUEIO A TO	LED			DIGOLUZIONE
SIMBOLO	SIGNIFICATO	ROSSO	VERDE	GIALLO	RISOLUZIONE
	Configurazione cliente respinta ATTENZIONE la lettera che rimane fissa sul display è la F	ON	OFF	OFF	
	Uscita OSSD erroneamente connessa a 24VDC	ON	OFF	OFF	Verificare con cura i collegamenti
		ON	OFF	OFF	
	Guasto interno	ON	OFF	OFF	Inviare l'apparecchiatura in riparazione presso i laboratori ReeR
		ON	OFF	OFF	
	Cortocircuito OSSD1 - OSSD2	ON	OFF	OFF	Intervenire in uno dei seguenti modi : • (MODELLI INTEGRATA e MASTER) Verificare attentamente il collegamento dei morsetti 1 e 3 (OSSD) presenti sul connettore. • (MODELLI SLAVE) Inviare l'apparecchiatura in riparazione presso i laboratori ReeR
	(solo modelli MASTER o STANDARD) Rilevato sovraccarico OSSD durante la configurazione	ON	OFF	OFF	Verificare con cura il collegamento dei morsetti 1 e 3
	Guasto uscite statiche OSSD	ON	OFF	OFF	Intervenire in uno dei seguenti modi : • (MODELLI INTEGRATA e MASTER) Verificare attentamente il collegamento dei morsetti 1 e 3 (OSSD) presenti sul connettore. • (MODELLI SLAVE) Inviare l'apparecchiatura in riparazione presso i laboratori ReeR

36 8540581 - 03/12/2007 - Rev.7



DISPLAY A 7 SEGMENTI	SIGNIFICATO	LED			RISOLUZIONE	
SIMBOLO	SIGNIFICATO	ROSSO	VERDE	GIALLO	RISOLUZIONE	
	Rilevata condizione pericolosa di Emettitore interferente. Il Ricevitore è in grado di ricevere contemporaneamente i raggi emessi da due diversi Emettitori. (30 sec)	ON	OFF	OFF	Ricercare attentamente l'Emettitore disturbante ed intervenire in uno dei seguenti modi : • ridurre la portata dell'Emettitore interferente da Alta a Bassa • Scambiare la posizione di Emettitore e Ricevitore • Spostare l'Emettitore interferente per evitare che illumini il Ricevitore • Schermare i raggi provenienti dall'Emettitore interferente mediante protezioni opache	
x::> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(solo modelli MASTER) Collegamenti SLAVE errati	ON	OFF	OFF	Verificare con cura i collegamenti tra MASTER e SLAVE	
X X X X X X X X X X	(solo modelli MASTER o INTEGRATA) Variata configurazione da utente senza aver riavviato il sistema	ON	OFF	OFF	Riavviare il sistema	

In ogni caso, a fronte di un blocco del sistema, si consiglia uno spegnimento ed una riaccensione, in modo da verificare che la causa del comportamento anomalo non sia imputabile ad eventuali disturbi elettromagnetici di carattere casuale.

Nel caso sussistano irregolarità di funzionamento, occorre:

- controllare l'integrità e la correttezza delle connessioni elettriche;
- verificare che i livelli di tensione di alimentazione siano conformi a quelli indicati nei dati tecnici;
- Si consiglia di tenere separata l'alimentazione della barriera da quella di altre apparecchiature elettriche di potenza (motori elettrici, inverter, variatori di frequenza) o altre fonti di disturbo.
- controllare che l'Emettitore e il Ricevitore siano correttamente allineati e che le superfici frontali siano perfettamente pulite.



In caso non sia possibile identificare chiaramente il malfunzionamento e porvi rimedio, fermare la macchina e contattare il servizio di assistenza Reer.

Se i controlli suggeriti non sono sufficienti a ripristinare il corretto funzionamento del sistema, inviare l'apparecchiatura ai laboratori REER, completa di tutte le sue parti, indicando con chiarezza:

- codice numerico del prodotto (campo P/N rilevabile dall'etichetta di prodotto);
- numero di matricola (campo S/N rilevabile dall'etichetta di prodotto);
- data di acquisto;
- periodo di funzionamento;
- · tipo di applicazione;
- · guasto riscontrato.

☑REER

ACCESSORI

MODELLO	ARTICOLO	CODICE
AD SR1	Modulo di sicurezza ADMIRAL AD SR1	1330900
AD SR0	Modulo di sicurezza ADMIRAL AD SR0	1330902
AD SR0A	Modulo di sicurezza ADMIRAL AD SR0A	1330903
CD5	connettore femmina M12 5 poli diritto con cavo 5 mt	1330950
CD95	connettore femmina M12 5 poli a 90° con cavo 5 mt	1330951
CD15	connettore femmina M12 5 poli diritto con cavo 15 mt	1330952
CD915	connettore femmina M12 5 poli a 90° con cavo 15 mt	1330953
CDM9	connettore femmina M12 5 poli diritto PG9	1330954
CDM99	connettore femmina M12 5 poli a 90° PG9	1330955
C8D5	connettore femmina M12 8 poli diritto con cavo 5m	1330980
C8D10	connettore femmina M12 8 poli diritto con cavo 10m	1330981
C8D15	connettore femmina M12 8 poli diritto con cavo 15m	1330982
C8D95	connettore femmina M12 8 poli 90° con cavo 5m	1330983
C8D910	connettore femmina M12 8 poli 90° con cavo 10m	1330984
C8D915	connettore femmina M12 8 poli 90° con cavo 15m	1330985
C8DM9	connettore femmina M12 8 poli diritto PG9	1330986
C8DM99	connettore femmina M12 8 poli 90° PG9	1330987
CDS03	Cavo 0,3m con 2 connettori femmina M12 5 poli diritti	1330990
CJBE3	Cavo 3m con 2 connettori femmina M12 5 poli diritti	1360960
CJBE5	Cavo 5m con 2 connettori femmina M12 5 poli diritti	1360961
CJBE10	Cavo 10m con 2 connettori femmina M12 5 poli diritti	1360962
TR14	bastone di prova diametro 14mm	1330960
TR20	bastone di prova diametro 20mm	1330961
FB 4	Set di 4 staffe di fissaggio tipo LS	1330970
FB 6	Set di 6 staffe di fissaggio tipo LS	1330971
FI 4	Set di 4 inserti di fissaggio	1330972
FI 6	Set di 6 inserti di fissaggio	1330973
SFB	Set di 4 staffe di fissaggio di regolazione	1330974
SAV-3	Set di 2 supporti antivibranti	1200088
SAV-4	Set di 3 supporti antivibranti	1200089

38 8540581 - 03/12/2007 - Rev.7



GARANZIA

La REER garantisce per ogni sistema ADMIRAL AX BK nuovo di fabbrica, in condizioni di normale uso, l'assenza di difetti nei materiali e nella fabbricazione per un periodo di mesi 12 (dodici).

In tale periodo la REER si impegna ad eliminare eventuali guasti del prodotto, mediante la riparazione o la sostituzione delle parti difettose, a titolo completamente gratuito sia per quanto riguarda il materiale che per la manodopera.

La REER si riserva comunque la facoltà di procedere, in luogo della riparazione, alla sostituzione dell'intera apparecchiatura difettosa con altra uguale o di pari caratteristiche.

La validità della garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- La segnalazione del guasto sia inoltrata dall'utilizzatore alla REER entro dodici mesi dalla data di consegna del prodotto.
- L'apparecchiatura ed i suoi componenti si trovino nelle condizioni in cui sono stati consegnati dalla REER.
- Il guasto o malfunzionamento non sia stato originato direttamente o indirettamente da:
 - Impiego per scopi non appropriati;
 - Mancato rispetto delle norme d'uso;
 - Incuria, imperizia, manutenzione non corretta;
 - Riparazioni, modifiche, adattamenti non eseguiti da personale REER, manomissioni, ecc.;
 - Incidenti o urti (anche dovuti al trasporto o a cause di forza maggiore);
 - Altre cause indipendenti dalla REER.

La riparazione verrà eseguita presso i laboratori REER, presso i quali il materiale deve essere consegnato o spedito: le spese di trasporto ed i rischi di eventuali danneggiamenti o perdite del materiale durante la spedizione sono a carico del Cliente.

Tutti i prodotti e i componenti sostituiti divengono proprietà della REER.

La REER non riconosce altre garanzie o diritti se non quelli sopra espressamente descritti; in nessun caso, quindi, potranno essere avanzate richieste di risarcimento danni per spese, sospensioni attività od altri fattori o circostanze in qualsiasi modo correlate al mancato funzionamento del prodotto o di una delle sue parti.

La precisa ed integrale osservanza di tutte le norme, indicazioni e divieti esposti in questo fascicolo costituisce un requisito essenziale per il corretto funzionamento della barriera fotoelettrica.

REER s.p.a., pertanto, declina ogni responsabilità per quanto derivante dal mancato rispetto, anche parziale, di tali indicazioni.

Caratteristiche soggette a modifica senza preavviso. • È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione REER.